

# COMANDO PNEUMATICO

cod.: 712.008.ZB

**COMANDO PNEUMATICO**



Viene attivato dal termostato pneumatico cod. 713.016.ZA e a sua volta attiva la bombola pilota per la scarica. Non ha bisogno di nessuna fonte energetica.

CODICE
<b>712.008.ZB</b>

EUR 0,00

